



CEI DRAGI NE AȘTEAPTĂ ACASĂ!

Specialiștii Serviciului de Prevenire și Protecție IASISTING vă prezintă **stingătorul tip SM9 cu spumă mecanică!**

Stingătorul portativ presurizat permanent tip SM9, este destinat stingerii începuturilor de incendii în următoarele cazuri:

- incendii de materiale solide – **clasa A de incendiu;**
- incendii de lichide sau de solide lichefiabile – **clasa B de incendiu.**

Stingătorul tip SM9 cu spumă mecanică se va identifica după eticheta cu fundal galben și textul de culoare roșie!



CARACTERISTICI TEHNICE

- presiunea de lucru:** 14 bar (poate fi citită direct pe cadranul manometrului);
- presiunea de încercare:** 27 bar;
- tip agent de stingere:** spumant + apă;
- gaz propulsor:** azot (N₂);
- masa încărcăturii:** 9 litri spumant;
- capacitatea de stingere:** 13A 183B sau 13A 33B;
- temperatura de funcționare:** 0°C ÷ + 60°C;
- dispozitiv de refulare:** furtun cu duză evacuare;
- valabilitate încărcătură:** 3 ani;
- durata de exploatare:** 10 ani.

MOD DE FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE

Stingătorul portativ SM9 funcționează în poziție verticală, conform instrucțiunilor de pe eticheta autoadezivă de pe corpul stingătorului:

- se trage siguranța, rupându-se astfel și sigiliul;**
- se îndreaptă capătul furtunului spre baza focului;**
- se acționează mânerul declanșator al robinetului.**

Stingătorul, fiind presurizat permanent, evacuarea începe în intervalul de o secundă de la acționarea mânerului declanșator.

Stingătorul se află în stare de funcționare în condițiile în care acul manometrului se află în limitele de presiune admise (zona verde a cadranului), iar sigiliul confirmă posibilitatea utilizării acestuia.

După utilizare stingătoarele se reîncarcă la unitățile autorizate să execute aceste lucrări.

Se interzice demontarea robinetului de către utilizator.

ÎNȚREȚINERE

Pentru o bună funcționare a stingătorului, beneficiarul are obligația verificării vizuale periodice a:

- existenței sigiliului;
- presiunii din interior, prin citirea directă pe cadranul manometrului (acul indicator trebuie să fie în zona verde);
- aspectului exterior (fără coroziune, lovituri, etc);
- stării etichetei (unde se află instrucțiunile).

În afara controlului propriu, stingătoarele de incendiu se verifică, de regulă anual, de persoane de specialitate, autorizate în acest sens conform Ordinului 138 din 23 octombrie 2015 emis de M.A.I.

Atenție! Activitățile de reparare, verificare cu ateliere mobile sunt interzise conform dispozițiilor I.S.C.I.R. și I.G.S.U.!


Pentru o gamă diversificată de produse și servicii din domeniul SSM - SU, specialiștii din cadrul Grupului de firme Iasisting vă stau la dispoziție.

Iași, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 46-48, cod poștal 700198

☎ 0232 237 515 ☎ 0332 411 779

✉ office@iasisting.ro

🌐 www.iasisting.ro



#think work be **Safe**

Siguranță
la un click distanță